

# Alarme poignet avec GPS et fonction de chute



## Important!

Avant d'utiliser l'appareil, chargez-le pendant 3 heures à l'aide du chargeur magnétique inclus. Lorsque la LED rouge est éteinte, l'alarme est complètement chargée.

## Placer la carte sim

- Dévisser les 4 vis à l'arrière
- Ouvrez le support de la carte SIM, faites-le en le faisant glisser vers la droite et en l'inclinant pour l'ouvrir.
- Insérez la carte SIM et faites glisser le support pour la carte sim vers la gauche.
- Fermez soigneusement l'appareil avec les 4 vis, assurez-vous que le caoutchouc est bien en place.

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uitgeschakeld is

Zorg ervoor dat de SIM actief is

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is

## Allumer et éteindre l'appareil

- Appuyez sur le bouton d'alimentation en haut de l'appareil pendant 1 seconde, les lumières s'allumeront brièvement.
- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil et sur le bouton SOS pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil

## Les lumières LED

Vous trouverez ci-dessous la signification des différentes lumières LED:

LED rouge	<b>Permanent</b>	<b>Clignotant lentement</b>	<b>Éteint</b>
	L'appareil se recharge	Moins de 15% de batterie chargée	Complètement chargé ou ne se charge pas
LED bleu	<b>Flash rapide toutes les 3 secondes</b>	<b>Double flash toutes les trois secondes</b>	<b>Flash lent toutes les 3 secondes</b>
	L'alarme est connectée au réseau GSM	L'alarme est connectée au réseau GPRS	Connectez-vous au réseau GSM

LED vert	<b>Flash rapide toutes les 3 secondes</b>	<b>Flash lent toutes les 3 secondes</b>	<b>Éteint</b>
	L'alarme trouve une position GPS	L'alarme n'a pas de position GPS	GPS stand-by

## Programmation des numéros à alerter

5 numéros peuvent être programmés.

Vous installez les numéros avec n'importe quel téléphone mobile. Envoyez des messages avec ce téléphone mobile au numéro de téléphone de la carte SIM du dispositif d'alarme.

Définition du premier numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces:

N1,XXXXXXXXXX

Définition du deuxième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces:

N2,XXXXXXXXXX

Définition du troisième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces:

N3,XXXXXXXXXX

Définition du quatrième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces:

N4,XXXXXXXXXX

Définition du cinquième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces:

N5,XXXXXXXXXX

Où XXXXXXXXXXXX est le numéro de téléphone de la personne à alerter.

La réponse d'alarme par SMS: Réglez le numéro de téléphone N1 / 2/3/4/5 OK!

## Supprimer les numéros à alerter

Pour supprimer le premier numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces:

N1,0

Pour supprimer le deuxième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces:

N2,0

Pour supprimer le troisième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces:

N3,0

Pour supprimer le quatrième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces:

N4,0

Pour supprimer le cinquième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces:

N5,0

L'alarm repondre avec le message: Del phone number N1/2/3/4/5 OK!

## Activer le mode économique de la batterie

Pour faire fonctionner la batterie le plus longtemps possible, envoyez les 2 messages ci-dessous:

Message 1:

MD4

Message 2:

GPRS0

Activez ce mode pour avoir la plus grande autonomie de batterie possible.

## Contrôle des appels entrants

Si seuls les numéros programmés sont autorisés à se connecter et à établir une communication mains libres, envoyez un message :

IN1

Si tous les numéros sont autorisés à se connecter et à établir une communication mains libres, envoyez un message:

INO

## Demander la position du module

Les numéros programmés peuvent demander à tout moment la position de l'appareil. Pour cela, vous envoyez le SMS suivant:

locate

Le module répond par un SMS contenant un lien Google. Le niveau de la batterie est également inclus.

## Définir la sensibilité de l'alarme de chute

L'alarme a une alarme de chute intégrée. Celle-ci se déclenchera si l'appareil détecte une chute, après quoi il ne se lèvera pas immédiatement. Si l'alarme de chute est une fausse alarme, elle peut toujours être annulée en appuyant une fois brièvement sur le bouton SOS.

La sensibilité de ceci peut être ajustée en envoyant les commandes suivantes:

Le moins sensible:

FD1,1

Paramètres par défaut:

FD1,2

Très sensible:

FD1,3

La réponse d'alarme par message: Falling detection on! Set FD1/2/3 OK!

Vous pouvez désactiver une alarme de chute en envoyant la commande suivante:

FD0

## Notification de batterie faible

Tous les numéros programmés peuvent recevoir un message lorsque l'alarme a moins de 15% de batterie. Ceci en envoyant le message suivant:

low1

Pour désactiver cette fonction, envoyez le message suivant:

low0

## Pour alarmer

Pour générer l'alarme, appuyez sur le bouton SOS pendant 3 secondes. La lumière bleue commencera à clignoter rapidement et l'appareil émettra un bref beep.

Un message: «Help-me! SOS! " est envoyé à chaque personne programmée. Cela inclut également un lien avec l'emplacement via Google. Successivement, l'alarme appellera également premier le numéro programmé. Toutes les 10 secondes entre les deux. L'alarme peut être arrêtée à tout moment en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton SOS.

## Réinitialiser l'alarme

Vous pouvez réinitialiser l'alarme aux paramètres d'usine en envoyant le message suivant:

default

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

[info@seniorenalarmen.be](mailto:info@seniorenalarmen.be)

0479/69.69.48