

# Téléphone mobile avec bouton SOS



## Important!

Avant d'utiliser l'appareil, chargez le pendant 3 heures dans la station de charge fournie. L'appareil est chargé à 100% lorsque les 5 barres vertes sont visibles sur l'écran en haut à droite.

## Insérer la carte sim (mini = format classique)

Assurez-vous que la carte SIM est active

Avec une carte prépayée: assurez-vous qu'il y a du crédit disponible sur la carte SIM. Les cartes prépayées doivent être appelées une fois avant d'être actives.

- Ouvrez le couvercle à l'arrière
- Insérez la carte SIM
- Insérez la batterie
- Fermez l'appareil

## Allumer l'appareil

Vous allumez l'appareil en appuyant sur la touche téléphone rouge pendant 3 secondes. Il vous sera demandé de sélectionner une langue, de régler correctement l'heure et la date. Vous serez alors redirigé vers l'écran d'accueil.

Vous pouvez choisir le français comme langue du menu.

Il est également possible de programmer l'appareil en Allemand, Espagnol, Italien et Anglais.

## Programmation des contacts

### Programmer des contacts réguliers

Dans 'menu', vous choisissez 'répertoire téléphonique', vous pouvez y ajouter de nouveaux contacts et leur attribuer un nom.

### Raccourci clavier

Si vous souhaitez programmer des contacts existants sous forme de raccourci, vous pouvez le faire sur la touche A-B ou sur les numéros 1-9.

Allez dans 'Paramètres' → 'Appel rapide'. Ici, vous pouvez choisir entre A / B et 1-9, le statut dont vous devez toujours activer et ensuite vous pouvez entrer les contacts souhaités.

### Programmer les contacts d'urgence

Jusqu'à 5 contacts peuvent être programmés pour être appelés et recevoir un message texte d'urgence en appuyant sur le bouton SOS.

Dans 'menu', vous choisissez 'paramètres SOS', vous devez activer le statut et dans 'numéros sos' vous pouvez entrer des contacts existants ou de nouveaux numéros.

Vous avez également la possibilité d'envoyer un SMS d'urgence, cette fonction peut être activée et désactivée dans le même menu.

Enfin, vous pouvez programmer le message d'urgence souhaité.

Les messages texte SOS sont envoyés si la fonction ci-dessus est activée.

Les contacts programmés reçoivent d'abord un SMS contenant le message choisi.

Ils recevront alors un deuxième message texte avec les coordonnées de la tour de transmission.

### Volume de l'appareil

Le volume du téléphone portable senior peut être facilement ajusté en utilisant + et - sur le côté droit de l'appareil. Ceci n'est possible que lorsque l'appareil est ouvert.

### Utilisation du bouton panique

En appuyant sur le bouton SOS à l'arrière de l'appareil pendant 3 secondes, vous déclenchez l'alarme.

Une sirène se déclenchera et vous aurez 5 secondes pour désactiver toute fausse alarme. Vous faites cela en appuyant sur 'annuler' ou sur le récepteur rouge.

L'alarme envoie un SMS d'urgence au premier contact d'urgence programmé. Le contact est alors appelé.

Le cycle fonctionne de la même manière pour les contacts 2, 3, 4 et 5.

#### Important!

Cet appareil ne contient pas de reconnaissance d'appel, lorsqu'un appel a eu lieu avec un contact et que l'appel se termine, l'appareil appellera toujours le contact d'urgence suivant.

L'appareil n'arrêtera pas son cycle si il a contact avec un répondeur.

Après avoir appelé le dernier contact, la sirène ne s'arrête pas, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton SOS pendant 3 secondes pour arrêter le signal SOS.

Vous pouvez également sauter un contact vous-même en appuyant simplement sur le récepteur rouge.

## D'autres fonctions

Envoyer et recevoir des SMS

Écoute la radio

Calendrier

Alarme

Bluetooth

2 cartes SIM

Mp3

Caméra

Le mode réunion (mode silencieux) peut être modifié avec #

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

[info@seniorenalarmen.be](mailto:info@seniorenalarmen.be)

[info@alarme-senior.fr](mailto:info@alarme-senior.fr)