

# Coffre a clés



## Paramétrage du code

- Ouvrez le couvercle en faisant glisser vers le bas la touche « CLEAR », puis glisser le bouton « Ouvrir » vers le bas.
- À l'arrière du couvercle, vous trouverez 10 vis avec une flèche dedans.
- Si tous ces flèche sont direction en haut, il n'y a pas de code introduit.
- Avec un tournevis, tournez la flèche des chiffres que vous voulez sélectionner pour obtenir le code en bas. Vous souhaitez par exemple le code 1234 donc 1234 vers bas et les autres en haut.
- Appuyez sur les numéros composés avant de refermer le coffre

Avant de fermer le coffre-fort, vérifiez les numéros actifs en bas, les numéros inutilisés en haut!

Changez toujours le code une fois qu'il a été utilisé.

## Ouvrir le coffre-fort

Pour ouvrir le coffre-fort, appuyez sur les chiffres du code puis faites glisser le bouton «OPEN» vers le bas.

Par erreur, faites glisser le bouton «CLEAR» vers le bas, entrez le code et utilisez «OPEN».

## Réinitialiser

Remettez toutes les vis avec les flèches en haut et recommencez au point 3 du réglage du code.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

[info@seniorenalarmen.be](mailto:info@seniorenalarmen.be)

0479/69.69.48