

Bouton de chute 4G avec station de base et bracelet



Installation de la station de base

- Placez la station de base dans à endroit central de la maison.
- Branchez le câble USB en bas avec la prise fournie et connectez au secteur.

Le câble de charge séparé fourni peut également être utilisé pour charger votre alarme senior.

Son de la station de base

Le son de la station de base peut être activé et désactivé.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton "APPEL2" pendant 1 seconde.

Installation du bouton

- Dévissez les vis
- Insérez la carte SIM
- Revisser l'arrière

Assurez-vous que votre code PIN SIM est désactivé.

Avec une carte prépayée: avant d'utiliser la carte SIM dans votre alarme senior, vous devez l'appeler une fois, depuis un téléphone portable normal. De cette façon, la carte est certainement active.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de crédit sur votre carte.

Activer / désactiver le bouton d'alarme

Vous pouvez allumer l'appareil en le mettant dans sa station de base.

Le bouton peut également être activé et désactivé en appuyant simultanément sur le bouton SOS et le bouton du haut sur le côté pendant 3 secondes.

Configurer les numéros d'urgence

Vous pouvez configurer jusqu'à 10 numéros qui reçoivent un SMS et / ou un appel lorsque vous appuyez sur les boutons SOS ou lorsqu'une alarme est gérée.

Vous pouvez choisir pour chaque numéro d'urgence s'il recevra un SMS et / ou un appel en cas d'alarme.

Envoyez la commande suivante pour chaque numéro d'urgence:

A <n>, <SMS oui/non>, <appel oui/non>, <numéro de téléphone>

<n> est remplacé par les nombres 1 à 10

<SMS oui/non> devient 0 ou 1 (0 signifie pas de SMS)

<appel oui/non> devient 0 ou 1 (0 signifie pas d'appel)

<numéro de téléphone> sera le numéro d'urgence vers lequel le SMS/l'appel est envoyé.

Par exemple:

A1,1,1,XXXXXXXXXX

Où XXXXXXXXX représente le numéro de GSM souhaité.

Cela signifie que le premier numéro d'urgence recevra à la fois un SMS et un appel en cas d'alarme d'urgence.

Afficher les numéros d'urgence

Envoyez la commande ci-dessous:

A?

Cela vous donnera une liste de tous les numéros d'urgence définis.

Supprimer les numéros d'urgence

removeA<n>

Où <n> représente 1 à 10, correspondant au numéro d'alarme réglé.

Par exemple: removeA1

Demander une position

Vous pouvez demander une position de l'appareil en envoyant la commande ci-dessous:

loc

Si l'appareil est à l'extérieur, vous recevrez une position GPS.

Si l'appareil se trouve à portée Bluetooth de la station de base, vous recevrez la position enregistrée dans la station de base. De cette façon, vous savez que la personne est à la maison. Si vous n'obtenez pas d'emplacement GPS et pas d'emplacement Bluetooth, l'appareil est hors de portée de la station de base et hors de portée du GPS, donc probablement à l'intérieur à un endroit différent.

Bouton paramètres SOS

Le bouton SOS peut être activé d'un simple clic ou d'un double clic. Vous pouvez également choisir la durée des clics.

Envoyez le SMS ci-dessous:

SOS <mode>,<time>

Où <mode> est remplacé par 1 ou 2.

1 signifie un simple clic, 2 signifie un double clic.

Remplacez <time> par la durée souhaitée du (des) clic (s). Choisissez entre 1 et 100, une unité correspond à 0,1 seconde.

Régler le cycle et la durée de la sonnerie

Sur simple pression d'un bouton, l'alarme sonne tous les numéros prédéfinis, en commençant par 1 et ainsi de suite. Vous pouvez régler l'alarme pour appeler tous les numéros plusieurs fois.

Envoyez le SMS ci-dessous pour définir le nombre de cycles d'appel souhaité:

loop<time>

Où <time> est remplacé par 0 à 10. 0 signifie appeler indéfiniment.

Vous ne pouvez pas arrêter la sonnerie elle-même sur l'alarme. L'un des numéros alarmés doit appuyer sur le chiffre 1. De cette façon, l'alarme sait que quelqu'un est réellement à l'autre bout de la ligne et le cycle s'arrête. Au bout de 20 secondes, si personne n'appuie sur 1, le contact sera déconnecté, c'est-à-dire si l'on tombe sur le répondeur.

Les numéros avec un répondeur feront sonner l'alarme plus longtemps, mais finalement le numéro suivant sera appelé après avoir contacté avec un répondeur. Si vous souhaitez résoudre ce problème et laisser le cycle se poursuivre plus rapidement, les répondeurs doivent être désactivés. Le cycle s'arrête lorsque quelqu'un clique sur le numéro 1, confirmant qu'il s'agit d'une personne.

Si vous appuyez sur 1, la conversation peut se poursuivre pendant 10 minutes. Ensuite, l'alarme se déconnecte automatiquement et le cycle s'arrête.

Configurer Bluetooth

La station de base doit toujours être connectée au réseau électrique. Si Bluetooth est défini, la station de base peut économiser la batterie pour l'alarme à l'intérieur.

Pour activer Bluetooth, envoyez le SMS ci-dessous:

BK1

Pour désactiver Bluetooth, envoyez le SMS suivant:

BK0

Afin de reconnaître l'emplacement correct de la station de base, les coordonnées exactes doivent être définies.

Envoyez le SMS ci-dessous pour définir les coordonnées:

BL <latitude>,<longitude>

Vous pouvez facilement trouver ces coordonnées en exécutant une alarme SOS avec l'appareil à l'extérieur. Les numéros d'urgence définis recevront un SMS avec les coordonnées en bas.

Après avoir envoyé ces coordonnées, appuyez sur le bouton « CALL 2 » de la station de base pendant 3 secondes.

Lier le bouton d'alarme à la station de base se fait en cliquant sur le bouton inférieur sur le côté gauche de l'alarme pendant 3 secondes **ensemble** avec le bouton « CALL 2 » sur la station de base.

Appeler le contact de la base

En appuyant sur le bouton gauche de la station de base ou sur le bouton supérieur gauche de l'alarme elle-même, vous pouvez appeler un contact prédéfini.

Envoyez la commande ci-dessous:

X <n>,<time>

Où <n> représente le contact que vous souhaitez définir (A1-A10)

Et <time> représente la durée de la pression sur le bouton, 1-100. 1 = 0,1 seconde.

Activation / désactivation du son de la station de base

Vous pouvez activer le son de la base en appuyant sur le bouton droit pendant 2 secondes.

Son des boutons

Le son du bouton d'alarme peut être activé et désactivé en appuyant brièvement deux fois sur le bouton inférieur sur le côté gauche de l'alarme.

Définir la zone horaire

Pour définir la zone horaire correct pour les alarmes, envoyez le message texte suivant:

Heure d'été:

tz+02

L'hiver:

tz+01

Composez l'alarme

Qui peut appeler?

Vous pouvez choisir que tout le monde puisse se connecter à l'alarme.

Envoyez la commande ci-dessous:

callin0

Envoyez la commande ci-dessous si seuls les numéros d'urgence prédéfinis peuvent se connecter à l'alarme:

callin1

Répondre à l'appel entrant

Vous pouvez définir de oui ou non répondre automatiquement et combien de fois l'alarme sonne.

Envoyez la commande ci-dessous:

réponse<n>,<time>

Où <n> signifie:

0 = enregistrement automatique

1 = appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre

Où <time> est le nombre de secondes avant la sonnerie pour la réponse automatique (1-10)

Sécurité

Le paramètre par défaut permet à n'importe quel nombre d'envoyer des commandes à l'alarme.

Voulez-vous que seul le numéro de pré-réglage (A1-A10) puisse envoyer des commandes à l'alarme?

Envoyez le SMS ci-dessous:

sms1

Si tous les numéros sont autorisés à envoyer des commandes à l'alarme, envoyez le message texte suivant:

sms0

Régler l'alarme de chute

Ainsi, lorsque la personne qui porte l'alarme tombe, l'alarme peut générer une détection de chute. Cela peut être défini comme vous le souhaitez en envoyant le message texte suivant:

fl<n>, <sensitivity>, <appel oui/non>

Auquel:

<n> signifie 0 (désactivé) ou 1 (activé)

<sensitivity> signifie 1-9, 1 est le moins sensible et 9 le plus

<appel oui / non> signifie 0 n'appelle pas et 1 appelle (vers tous les numéros définis)

Un SMS SOS est toujours envoyé à tous les numéros réglés si la détection de chute est activée.

Pour alarmer

Pour lancer une alarme via la station de base, appuyez sur le bouton SOS de la station de base pendant 2-3 secondes (jusqu'à ce que le voyant devienne rouge). Vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant brièvement sur le bouton SOS d'alarme elle-même.

Vous pouvez déclencher une alarme via le bouton lui-même en appuyant sur le bouton SOS selon le réglage que vous avez choisi.

Arrêter l'alarme

En cas de fausse alarme, vous pouvez désactiver l'alarme avant le début du cycle de sonnerie en appuyant très brièvement sur le bouton SOS.

TN-invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke

La Belgique

info@alarme-senior.fr