

# Alarme du chute avec bouton sos intégré et fonction gps



## Important!

Vérifiez que votre opérateur téléphonique prend en charge l'affichage du numéro d'appel et qu'il est actif, cela est nécessaire, sinon les destinataires de l'alarme ne pourront pas voir de qui provient l'appel. Si ce service n'est pas actif, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.

Charger l'appareil pendant 4 heures sur la base de charge fourni, avant d'initialiser l'appareil. Le LED rouge sur la base de charge s'éteint du moment que la batterie est chargé à fond.

## Introduire la carte sim

- Dévissez les 3 vis à l'arrière de l'appareil
- Ouvrez lecteur carte sim et insérez la carte sim
- Fermez bien l'appareil avec les 3 vis et les joints fournis

Prennez une carte sim active sans pin code avec abonnement ou prépayé avec du crédit suffisant.

## Alluer et éteindre l'appareil

- Poussez durant 1 seconde sur le bouton POWER sur le côté de l'appareil, tous les LEDS s'allumeront et l'appareil s'allume. L'appareil s'allume automatiquement si vous le mettez dans la station de charge.
- Poussez pendant une seconde simultanément sur le bouton ON/OFF et le bouton SOS pour éteindre l'appareil.

## Programmer les numéros autorisés

Trois numéros peuvent être programmés A, B et C

Ces numéros reçoivent un message d'alarme, basé sur le tableau suivant, vous pouvez décider quel numéro A sera:

	Reçoit un appel	Reçoit un Google link (un message)
Numéro 'A'	Oui	Oui
Numéro 'B'	Non	Oui
Numéro 'C'	Non	Oui
→ Plus de possibilités voir ci-dessous		

Installez le premier numéro d'alarme, envoyez le message ci-dessous sans espaces:

a1,XXXXXXXXXX

Installez la deuxième numéro d'alarme, envoyez le message ci-dessous sans espaces :

b1,XXXXXXXXXX

Installez la troisième numéro d'alarme, envoyez le message ci-dessous sans espaces :

C1,XXXXXXXXXX

Le module répond avec le message : SET MOBILE NUMBER 1,2 ou 3 is OK

Ceci en supposant que le numéro d'appel est égal à XXXXXXXXXXXX.

En réalité cela sera généralement 04XXXXXXXXXX pour la Belgique et 06XXXXXXXXXX ou 07XXXXXXXXXX pour la France.

## Effacer un numéro

Pour effacer un numéro, vous envoyez les même message mais avec un zéro (0).

	Commande
A	A0
B	B0
C	C0

## Controle des appels entrants

L'alarme de chute peut être composée à distance.

Si uniquement les numéros autorisés peuvent téléphoner et faire une communication mains libres, envoyez le message ci-dessous :

Z0

Si tous les numéros peuvent téléphoner et faire une communication mains libres, envoyez le message ci-dessous :

Z1

### Demander la position du module

Les numéros programmés qui sont autorisés peuvent à tout moment demander la position de l'appareil. Envoyez le message ci-dessous :

loc

Le module répond avec un message qui contient un lien GOOGLE maps.

Le niveau de la batterie est également indiqué.

### Avertissement en cas de batterie faible 20%

Tous les numéros autorisés peuvent recevoir un message si la batterie est inférieure à 20%.

Pour activer cette fonction, envoyez le message ci-dessous :

Low1

Pour désactiver cette fonction, envoyez le message ci-dessous :

Low0

### Installation du beep en poussant sur le bouton SOS

Pour utiliser le bouton SOS, vous devez appuyer pendant 3 secondes.

Par défaut, le module vibrera alors pour confirmer que l'alarme a été envoyée.

De plus, vous pouvez configurer le module pour qu'il émette également un signal sonore (beep) pour confirmation.

Pour activer le bip, envoyez le message ci-dessous :

beep1

Pour désactiver le bip, envoyez le message ci-dessous :

beep0

### Réglage de la fonction de l'appel sur le bouton qui se trouve sur le côté de l'appareil

Vous pouvez choisir quel numéro autorisé doit être téléphoné en appuyant sur le bouton de côté.

Alors pas appuyer sur le bouton SOS, pas d'alarme, mais une communication mains libres.

Pour appeler numéro A en appuyant le bouton sur le côté, envoyez le message ci-dessous :

X1

Pour appeler numéro B en appuyant le bouton sur le côté, envoyez le message ci-dessous :

X2

Pour appeler numéro C en appuyant le bouton sur le côté, envoyer le message ci-dessous :

X3

## Installer de la fonction 'détection de chute'

IMPORTANT: LA FONCTION DE DETECTION DE CHUTE PEUT PARFOIS NE PAS FONCTIONNER .  
SI LA PERSONNE EST EN MESURE, APPUYER SUR LE BOUTON SOS POR VOUS EN ASSURES.

Par défaut, la sensibilité est mise sur 5.

Réglable de 1 (très sensible) jusqu'au 9 (moins sensible).

Si vous voulez régler la sensibilité envoyez le message avec le numéro de votre choix.

Par exemple :

Pour sensibilité 1, envoyez le message ci-dessous :

FL1,1

Pour sensibilité 9, envoyez le message ci-dessous :

FL1,9

## Appel en cas de chute

Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un message en cas de chute.

Si numéro A doit également recevoir un appel, envoyez la commande suivante:

FL2

## Installer les appels sortants

Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un message en cas de pousser sur le bouton SOS.

Il est à conseiller de lancer un appel à tous les numéros. Les numéros appelés peuvent accepter l'appel et communiquer directement avec la personne.

Pour activer les appels, envoyez le commande ci-dessous :

CALL1

Il est important que les numéros A, B et C n'aient pas de répondeur associé à leur numéro.  
Le numéro de téléphone "A" est toujours appelé lorsqu'un bouton est enfoncé, si A ne répond pas et que le répondeur se met en marche, le cycle s'arrête.

## Paramètres d'usine

Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine, attention parce que tous les paramètres installés seront perdus et l'appareil doit être de nouveau programmer à partir du démarrage.

Envoyez le message ci-dessous :

RESET!

## Suggestions:

- Les personnes qui reçoivent les alarmes doivent programmer «alarme XXX» dans les contacts de leur téléphone portable, où XXX signifie par exemple grand-mère.
- Vérifiez le fonctionnement du système et de la carte SIM tous les mois.
- Demandez aux personnes à qui vous appelez les alarmes de lire également ce manuel.
- Transmettez les alarmes aux personnes qui peuvent vous aider immédiatement et avoir accès à votre domicile!
- Créez un groupe WhatsApp avec les alarmes pour discuter de qui agit.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

[info@seniorenalarmen.be](mailto:info@seniorenalarmen.be)

0479/69.69.48